



INSTRUMENTS

Velocidad del aire | Presión | Humedad | Caudal de aire | Temperatura

MANUAL

MANÓMETRO MP 100 - MP 120



Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida

2x: "Min/Max": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Min/Max" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última medida.

4x : Volver a la medida anterior.

Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

Tecla "OK"

1x "Para Aceptar" o

"Ver parámetros" ver P2.



FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Autocero (auto calibración)	1 x OK → Autocalibración de cuenta atrás
Seleccionar unidades presión	1 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
Apagado automático	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
Sonido	3 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK

MP 120 Autocero (auto calibración)	1 x OK → Empezar autocero (autocalibración)
MP 120 Activar velocidad	1 x Select → OK → Pulse SELECT para activar o desactivar → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Seleccionar unidades de velocidad	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Seleccionar unidades de presión	3 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Apagado automático	4 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Sonido	5 x Select → OK → Pulse SELECT activar o desactivar → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Temperatura ambiente	6 x Select → OK → Introducir valor SELECT → Aceptar con la tecla OK
MP 120 Presión atmosférica	7 x Select → OK → Introducir valor SELECT → Aceptar con la tecla OK

COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Inserte la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo



KIMO INSTRUMENTS SL

Monturiol, 11-13 Tel. +34 934 60 67 81 comercial@kimo.es
08918 Badalona Fax +34 934 60 67 82 <http://www.kimo.es>

