



INSTRUMENTS

Velocidad del aire | Presión | Humedad | Caudal de aire | Temperatura

MANUAL

TERMÓMETROS TN 100 - TN 150



Tecla "Select"

Véase tabla

"Funciones disponibles en pantalla principal"

Tecla "On / off"

ON: Encender

OFF: Apagar

Escape: Volver a la pantalla anterior

Tecla "Function"

1x: "Hold"(bloqueo): bloqueo de medida

2x: "Mín/Máx": Visualización de valores mínimo y máximo del canal 1 de la última medida.

3x: "Mín/Máx" : Visualización de valores mínimo y máximo del canal 2 de la última medida.

4x : Volver a la medida anterior.

Tecla "Backlight"

1x Nivel 1

2x Nivel 2

3x No luz de fondo

Tecla "OK"

1x "Para Aceptar"

o "Temperatura delta" ver P2.

FUNCIONES DISPONIBLES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Selección sonda	1 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por las unidades → Validar con OK
Apagado automático	2 x Select → OK → Pulse SELECT para desplazarse por los minutos → Validar con OK
Sonido	3 x Select → OK → Pulse SELECT para activar o desactivar → Validar con OK
(Modelo 150) Alarma suave	4 x Select → OK → Pulse SELECT para seleccionar número o signo → Validar con OK <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
(Modelo 150) Alarma larga	5 x Select → OK → Pulse SELECT para seleccionar número o signo → Validar con OK <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
(Modelo 150) Autobloqueo	1 x long press → Hold → Un pitido suena, una vez la medida se estabiliza → Salir con ESC <small>(Disponible sólo en canal 1)</small>
2 canales Temperatura delta	1 x OK → Valor de la temperatura delta: $T_{\text{canal 2}} - T_{\text{canal 1}}$ → Salir con ESC

COMO CAMBIAR LA PILA

1. Habrá la parte posterior del dispositivo
2. Quite la pila gastada
3. Inserte la nueva pila de acuerdo con la polaridad dentro el dispositivo
4. Cierre la parte posterior del dispositivo



KIMO INSTRUMENTS SL

Monturiol, 11-13 Tel. +34 934 60 67 81 comercial@kimo.es
08918 Badalona Fax +34 934 60 67 82 <http://www.kimo.es>

